

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7489 G YA MT-07

Artikel: Gepäckträger, schwarz

1 Gepäckträger

- 1 x Stückliste und Anbauanleitung
- 1 x Aufkleber Zuladung max. 5 kg

Befestigungsteile vorn:

- 2 x Lamellenstopfen für die Rohrenden SRL 22
- 2 x Montagehalter klein

Montagehalter an Motorrad:

- 4 x Sechskantschraube DIN 933 M 6 x 16 mm
- 4 x Unterlegscheibe DIN 125 M 6

Gepäckträger an Montagehalter:

- 2 x Sechskantschraube DIN 933 M 8 x 25 mm
- 4 x Unterlegscheibe DIN 125 M 8
- 2 x Sechskantmutter (selbtsichernd) DIN 985 M 8

Befestigungsteile hinten:

- 1 x Montagehalter gross

Montagehalter an Motorrad:

- 4 x Sechskantschraube DIN 933 M 6 x 35 mm
- 8 x Unterlegscheibe DIN 9021 M 6
- 4 x Sechskantmutter (selbtsichernd) DIN 985 M 6
- 4 x Distanzrohr 18 x 4 x 10 mm

Gepäckträger an Montagehalter:

- 2 x Sechskantschraube DIN 933 M 8 x 30 mm
- 4 x Unterlegscheibe DIN 125 M 8
- 2 x Sechskantmutter (selbtsichernd) DIN 985 M 8



Bild

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2017-03-31 PK			2017-05-08 JF	2017-05-08 JF



Bild 7489_M1



Bild 7489_M2



Bild 7489_M3



Bild 7489_M4



Bild 7489_M5



Bild 7489_M6



Bild 7489_M7



Bild 7489_M8



Bild 7489_M9



Bild 7489_M10



Bild 7489_M11



Bild 7489_M12



Bild 7488+7489_M



Bild 7488+7489

Montagehinweis:

- Vordere Sitzbank abnehmen. 2 Schrauben im hinteren Bereich des Sitzes (Foto 7489_M1).
- Original Verbindungsstrebe beidseitig lösen und ein wenig nach oben schieben (8 Schrauben Foto 7489_M2).
- Montagelasche zwischen Verbindungsstrebe und Rahmen schieben (Foto 7489_M3-M5)
- Verbindungsstrebe mit den aufgeführten Befestigungsteilen wieder anbringen.
- Sitz wieder aufsetzen.
- Bei der hinteren Befestigung die Original Schrauben entfernen (Foto 7489_M6).
- Die untere Halteplatte wird nicht mehr benötigt (Foto 7489_M12).
- Distanzrohre auflegen (Foto 7489_M7).
- Montagehalter mit den aufgeführten Befestigungsteilen montieren (Foto 7489_M8+M9).
- Gepäckträger aufsetzen, ausrichten und alles fest verschrauben (Foto 7489_M10+M11).

- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben.
(falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.