

## Stückliste und Anbauanleitung

**Best. Nr.:** 7490 MS YA FZS 600 Fazer

**Artikel:** Motorschutzbügel, stabil, schwarz

### 1 Paar Schutzbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

#### Befestigungsteile oben rechts und links:

2 x Lasche 25 x 5 x 120 mm

2 x Sechskantschraube

2 x Zahnscheibe

2 x Unterlegscheibe

DIN 933

DIN 6797

DIN 125

M 10 x 25 mm

M 10

M 10

2 x Sechskantschraube

4 x Unterlegscheibe

2 x Sechskantmutter (selbtsichernd)

2 x Sechskantkappe

DIN 931

DIN 125

DIN 985

M 10 x 100 mm

M 10

M 10

SW 17

#### Befestigungsteile mitte rechts:

1 x Lasche 25 x 5 x 58 mm

1 x Sechskantschraube

1 x Zahnscheibe

1 x Unterlegscheibe

DIN 933

DIN 6797

DIN 125

M 10 x 25 mm

M 10

M 10

1 x Sechskantschraube

2 x Unterlegscheibe

1 x Sechskantmutter (selbtsichernd)

1 x Distanzrohr

1 x Sechskantkappe

DIN 931

DIN 125

DIN 985

M 8 x 120 mm

M 8

M 8

18 x 4 x 10 mm

SW 13

#### Befestigungsteile mitte links:

1 x Lasche 25 x 5 x 58 mm

1 x Sechskantschraube

1 x Zahnscheibe

1 x Unterlegscheibe

DIN 933

DIN 6797

DIN 125

M 10 x 25 mm

M 10

M 10

1 x Sechskantschraube

2 x Unterlegscheibe

1 x Sechskantmutter (selbtsichernd)

1 x Distanzrohr

1 x Sechskantkappe

DIN 931

DIN 125

DIN 985

M 8 x 130 mm

M 8

M 8

18 x 4 x 20 mm

SW 13

#### Befestigungsteile unten rechts:

1 x Rohrschelle **ohne Gummieinlage**

1 x Sechskantschraube

2 x Unterlegscheibe

1 x Sechskantmutter (selbtsichernd)

DIN 3016 E1

DIN 933

DIN 125

DIN 985

25 x 25 W 1

M 10 x 25 mm

M 10

M 10

#### Befestigungsteile unten links:

1 x Rohrschelle

1 x Sechskantschraube

2 x Unterlegscheibe

1 x Sechskantmutter (selbtsichernd)

DIN 3016 E1

DIN 933

DIN 125

DIN 985

30 x 25 W 1

M 10 x 25 mm

M 10

M 10

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	29.06.2000 RD	05.07.2000 RD	08.07.2000 TS	2002-09-12 PR	2002-09-12 JF



Bild 7490

**Montagehinweis:**

- Montieren Sie die Laschen mit den M 10 x 25 Schrauben, Zahnscheiben und Unterlegscheiben am Schutzbügel.
- Montieren Sie den Schutzbügel mit den weiter aufgeführten Befestigungsteilen am Motorrad.
- Die Distanzrohre bei der Befestigung Mitte werden zwischen der Lasche und dem Rahmen montiert.