

## Stückliste und Anbauanleitung

**Best. Nr.:** 7511 MS YA XJR 1200/1300

**Artikel:** Motorschutzbügel, stabil

### 1 Paar Schutzbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

#### Befestigungsteile oben und mitte rechts und links:

4 x Sechskantschraube	DIN 931	M 8 x 50 mm
4 x Zahnscheibe	DIN 6797	M 8
4 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 8
4 x Distanzrohr		18 x 4 x 20 mm

#### Befestigungsteile unten rechts und links:

2 x Rohrschelle <b>ohne Gummieinlage</b>	DIN 3016 E1	30 x 25 W 1
2 x Sechskantschraube	DIN 933	M 10 x 25 mm
2 x Zahnscheibe	DIN 6797	M 10
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10



Bild 7511

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	31.10.1996 RD	27.03.2002 RD	25.06.2001 TS	12.05.2000 PR	12.05.2000 JF