

## Stückliste und Anbauanleitung

**Best. Nr.:** 7529 DG YA XVZ 1300 A Royal Star

**Artikel:** Schutzbügel, große Ausführung  
aus 30 mm Rohr

### 1 Schutzbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

#### Befestigungsteile oben rechts und links:

2 x Lamellenstopfen für die Rohrenden SRL 30

2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube ISO 7380 M 6 x 45 mm  
2 x Unterlegscheibe DIN 9021 M 6

#### Befestigungsteile mitte rechts und links:

Zur Befestigung werden die original Schrauben verwendet.

2 x Unterlegscheibe (als Distanz) DIN 9021 M 10

#### Befestigungsteile unten rechts und links:

2 x Sechskantschraube DIN 961 M 10 x 1,25 x 50 mm  
2 x Zahnscheibe DIN 6797 M 10  
2 x Unterlegscheibe DIN 125 M 10  
2 x Distanzrohr 20 x 4 x 15 mm

#### Befestigung der Hupe:

2 x Distanzrohr 18 x 4 x 10 mm  
2 x Sechskantschraube DIN 933 M 6 x 25 mm  
2 x Zahnscheibe DIN 6797 M 6  
2 x Unterlegscheibe DIN 125 M 6



Bild 7529

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	15.04.1998 RD	19.03.2002 RD	12.12.2001 TS	24.05.2000 PR	24.05.2000 JF