

## Stückliste und Anbauanleitung

**Best. Nr.:** 7538 G YA MT-07 Tracer

**Artikel:** Gepäckträger, schwarz

### 1 Gepäckträger

- 1 x Stückliste und Anbauanleitung
- 1 x Aufkleber Zuladung max. 5 kg

#### Befestigungsteile vorn:

2 x Lamellenstopfen für die Rohrenden		SRL 22
4 x Sechskantschraube	DIN 933	M 8 x 45 mm
4 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 8
4 x Distanzrohr		18 x 4 x 10 mm

#### Befestigungsteile hinten:

2 x Sechskantschraube	DIN 933	M 8 x 40 mm
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 8
2 x Distanzrohr		18 x 4 x 18 mm



Bild 7538

### Montagehinweis:

- Die Distanzrohre werden jeweils zwischen Rahmen und Gepäckträger montiert.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben (falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

#### Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen, sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.**

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2017-03-31 PK			2017-04-12 JF	2017-04-12 JF