

## Stückliste und Anbauanleitung

**Best. Nr.:** 7546 DG YA XVS 1100 Drag Star

**Artikel:** Schutzbügel, große Ausführung  
aus 30 mm Rohr

### 1 Schutzbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

#### Befestigungsteile oben rechts:

1 x Lamellenstopfen für die Rohrenden		SRL 30
1 x Sechskantschraube	DIN 961	M 10 x 1,25 x 30 mm
1 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10
1 x Distanzrohr		20 x 4 x 10 mm
1 x Sechskantkappe		SW 14/17

#### Befestigungsteile oben links:

1 x Lamellenstopfen für die Rohrenden		SRL 30
1 x Sechskantschraube	DIN 960	M 10 x 1,25 x 60 mm
1 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10
1 x Distanzrohr		20 x 4 x 10 mm
1 x Sechskantkappe		SW 14/17

#### Befestigungsteile unten rechts und links:

2 x Sechskantschraube	DIN 961	M 10 x 1,25 x 35 mm
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10
2 x Distanzrohr		20 x 4 x 10 mm
2 x Sechskantkappe		SW 14/17



Bild 7546

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	31.03.1999 RD	19.03.2002 RD	25.06.2001 TS	18.08.2000 PR	18.08.2000 JF