



Bild 7555_M1



Bild 7555_M2



Bild 7555_M3



Bild 7555_M4



Bild 7555_M5



Bild 7555+7556_M6

Montagehinweis:

- Sitz abnehmen.
- Montagehalter vorn mit den aufgeführten Befestigungsteilen montieren.
- Montagelasche hinten mit den aufgeführten Befestigungsteilen lose vormontieren.
- Durchgangsloch \varnothing 10,5 mm wird angeschraubt.
- Packtaschenbügel lose vormontieren, ausrichten und alles fest verschrauben.
- Bei der hinteren Befestigung wird das Distanzrohr zwischen Montagelasche und Packtaschenbügel montiert.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben.
(falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.