

## Stückliste und Anbauanleitung

**Best. Nr.:** 7560 E YA SCR 950

**Artikel:** Schutzbügel, schwarz

### 1 Schutzbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

#### Befestigungsteile oben:

2 x Gegenlasche geprägt

4 x Innensechskantschraube

DIN 912

M 6 x 20 mm

4 x Sechskantmutter (selbtsichernd)

DIN 985

M 6

1 x Hupenverlegungslasche

Hupenverlegungslasche an Motorrad:  
 Originalschraube verwenden

#### Befestigungsteile unten links:

1 x Gewindestange

M 12 x 315 mm

1 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 12

1 x Sechskantmutter (selbtsichernd)

DIN 985

M 12

#### Befestigungsteile unten rechts:

1 x Distanzrohr

22 x 5 x 40 mm

1 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 12

1 x Sechskantmutter (selbtsichernd)

DIN 985

M 12



Bild 7560

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	20171013 PK			20171018 JF	20171018 JF



7560\_M\_O



7560\_M\_UR



7560\_M\_Hupe

## Montagehinweis:

- Hupe demontieren.
- Originalgewindestange entfernen.
- Schutzbügel mit den aufgeführten Befestigungsteilen lose vormontieren (Bild 7560\_M\_O).
- Schieben Sie bei der unteren Befestigung die Gewindestange M 12 x 315 mm von der linken Seite durch den Schutzbügel und durch die Motorhalterungen.
- Auf der rechten Seite das Distanzrohr 22 x 5 x 40 mm zwischen Rahmen und Schutzbügel montieren.
- (Bild 7560\_M\_UR)
- Schutzbügel ausrichten und alles fest verschrauben.
- Tauschen Sie bei der Hupe die Original-Anschraubflasche gegen die beiliegenden Laschen aus. (Bild 7560\_M\_Hupe)
  
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben (falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
  
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

### **Pflege und Wartung:**

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen, sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.**