

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7562 P YA SCR 950

Artikel: Packtaschenbügel, schwarz

1 Paar Packtaschenbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile vorn:

2 x Sechskantschraube	DIN 933	M 8 x 45 mm
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 8
2 x Sechskantmutter (selbtsichernd)	DIN 985	M 8
2 x Distanzrohr		18 x 4 x 25 mm

(entfällt bei kombinierter Montage mit unserem Gepäckträger 7561)

Befestigungsteile hinten:

1 Paar Montagehalter

Montagehalter an Motorrad:

4 x Innensechskantschraube	DIN 912	M 5 x 16 mm
4 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 5

Packtaschenbügel an Montagehalter:

2 x Sechskantschraube	DIN 933	M 8 x 30 mm
4 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 8
2 x Sechskantmutter (selbtsichernd)	DIN 985	M 8



Bild 7562

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	20171013 PK			20171018 JF	20171018 JF



Bild 7562_M

Montagehinweis:

- Seitendeckel abnehmen.
- Originalschrauben seitlich neben dem Rücklicht entfernen.
- Montagehalter mit den aufgeführten Befestigungsteilen montieren.
- Packtaschenbügel mit den aufgeführten Befestigungsteilen lose vormontieren.
- Bei der hinteren Befestigung wird der Packtaschenbügel unter dem Montagehalter montiert.
- Bei der vorderen Befestigung wird das Distanzrohr zwischen Packtaschenbügel und Rahmen montiert.
- Packtaschenbügel ausrichten und fest verschrauben.

- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben (falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).

- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen, sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.