

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7565 G YA XT 660 R**Artikel:** Gepäckträger, schwarz

1 Gepäckträger

- 1 x Stückliste und Anbauanleitung
- 1 x Aufkleber max. Zuladung 5 kg

Befestigungsteile vorn:

2 x Innensechskantschraube	DIN 912	M 8 x 60 mm
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 8
2 x Distanzrohr		18 x 4 x 20 mm

Befestigungsteile hinten:

2 x Innensechskantschraube	DIN 912	M 8 x 55 mm
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 8
2 x Distanzrohr		13 x 2 x 10 mm



Bild 7565

Montagehinweis:

- Demontieren Sie den Originalhaltegriff.
- Gepäckträger mit den aufgeführten Befestigungsteilen lose vormontieren.
- Die Distanzrohre werden jeweils zwischen Rahmen und Montagehalter montiert.
- Gepäckträger ausrichten und verschrauben.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben (falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm)
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen, sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2010-08-07 PU			2010-08-11 JF	2010-08-11 JF