

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7570 DG YA XVS 1100 Drag Star Classic **Artikel:** Schutzbügel,
große Ausführung aus 30 mm Rohr

1 Schutzbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile oben rechts:

1 x Sechskantschraube	DIN 961	M 10 x 1,25 x 25 mm
1 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10
1 x Sechskantkappe		SW 14

Befestigungsteile oben links:

1 x Sechskantschraube	DIN 960	M 10 x 1,25 x 65 mm
1 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10
1 x Distanzrohr		20 x 4 x 10 mm
(Das Distanzrohr wird zwischen Schutzbügel und Rahmen montiert)		
1 x Sechskantkappe		SW 14

Befestigungsteile unten rechts und links:

2 x Lamellenstopfen für die Rohrenden		SRL 30
4 x Unterlegscheibe	DIN 7349	M 10

Zur Befestigung werden die original Schrauben verwendet.

Blinkerverlegung:

2 x Distanzrohr		18 x 4 x 5 mm
-----------------	--	---------------

Verlegung des Bremsleitungshalters:

2 x Zylinderschraube mit Innensechskant	DIN 912	M 6 x 20 mm
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 6
2 x Distanzrohr		18 x 4 x 10 mm



Bild 7570

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	08.06.2000 RD	2004-10-20 JF	2004-06-18 TS	2004-10-20 PR	2004-10-21 JF

Montagehinweis:

- Bei der Blinkerverlegung werden die Distanzrohr 18 x 4 x 5 mm zwischen Gabelbrücke und Blinkerhalter montiert.
- Zur Verlegung der Bremsleitungshalter werden die Distanzrohre 18 x 4 x 10 mm zwischen Gabelbrücke und Bremsleitungshalter montiert. Die Bremsleitungshalter müssen so weit nach unten gedreht werden, daß sie nicht mehr am Schutzbügel anschlagen.
- An der oberen Befestigung muß der Schutzbügel am Rahmen anliegen.
- Bei der unteren Befestigung werden die Unterlegscheiben M 10 DIN 7349 jeweils zwischen Trittbrett und Rahmen und zwischen Hauptbremszylinder und Rahmen, als Distanz montiert.



Bild 7570_M1



Bild 7570_M2