

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7572 DGX YA XVS 1300 Custom

Artikel: Schutzbügel, extra große Ausführung aus 38 mm Rohr, schwarz

1 Schutzbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile oben:

1 x Montagehalter

Montagehalter an Motorrad:

1 x Sechskantschraube

DIN 931

M 12 x 140 mm

2 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 12

1 x Sechskantmutter (selbstsichernd)

DIN 985

M 12

2 x Distanzrohr

20 x 4 x 25 mm

Schutzbügel an

Montagehalter:

2 x Sechskantschraube

DIN 933

M 10 x 25 mm

4 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 10

2 x Sechskantmutter (selbstsichernd)

DIN 985

M 10

Befestigungsteile unten:

2 x Lamellenstopfen für die Rohrenden

SRL 38

2 x Montagehalter

Montagelasche an Motorrad in Fahrtrichtung links:

2 x Sechskantschraube

DIN 960

M 10 x 1,25 x 80 mm

Montagelasche an Motorrad in Fahrtrichtung rechts:

2 x Sechskantschraube

DIN 960

M 10 x 1,25 x 90 mm

Schutzbügel an

Montagehalter:

2 x Sechskantschraube

DIN 933

M 10 x 25 mm

4 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 10

2 x Sechskantmutter (selbstsichernd)

DIN 985

M 10



Bild 7572

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2016-06-09 PU			2016-06-14 JF	2016-06-14 JF



Bild 7572_MO



Bild 7572_M_UL

Montagehinweis:

- Obere Motorhalteschraube entfernen.
- Montagehalter oben mit den aufgeführten Befestigungsteilen montieren.
- Die Distanzrohre 20 x 4 x 25 mm werden zwischen Rahmen und Montagehalter montiert.
- Untere Fußrastenhalteschrauben entfernen und die Montagelaschen montieren (Seite für Seite).
- Schutzbügel mit den weiter aufgeführten Befestigungsteilen lose vormontieren.
- Schutzbügel ausrichten und alles fest verschrauben.
- Auf Freigängigkeit der Gabel achten. Schutzbügel möglichst nah an den Rahmen drücken.

- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben (falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen, sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.