

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7573 P YA XVS 1300 Custom

Artikel: Packtaschenbügel, schwarz

1 Paar Packtaschenbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile vorn:

2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube	ISO 7380	M 8 x 100 mm
2 x Distanzrohr		18 x 4 x 30 mm
(entfällt bei kombinierter Montage mit unserer Sissy Bar 7576)		
2 x Distanzrohr		18 x 4 x 15 mm
(nur bei kombinierter Montage mit unserer Sissy Bar 7576 zu verwenden)		

Befestigungsteile hinten:

2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube	ISO 7380	M 8 x 100 mm
2 x Distanzrohr		18 x 4 x 25 mm
(entfällt bei kombinierter Montage mit unserer Sissy Bar 7576 oder dem Rearrack 7574)		
2 x Distanzrohr		18 x 4 x 10 mm
(nur bei kombinierter Montage mit unserer Sissy Bar 7576 zu verwenden)		



Bild 7573

Montagehinweis:

- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben (falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2016-06-09 PU			2016-06-14 JF	2016-06-14 JF