

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7577 RL YA XVS 1100 Drag Star Classic

Artikel: Reling
 für das Vorderrad-Schutzblech

1 Reling

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile rechts und links:

4 x Sechskantschraube	DIN 933	M 8 x 25 mm
4 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 8
4 x Zahnscheibe	DIN 6797	M 8

Befestigungsteile vorn mitte:

1 x Kappe für Rundrohr		K 12
1 x Innensechskanthalbrundkopfschraube	ISO 7380	M 5 x 12 mm
1 x Zahnscheibe	DIN 6797	M 5



Bild 7577

Montagehinweis:

- Das angelötete Rundrohr mit der Kappe liegt auf dem Schutzblech auf.
- Es ist unbedingt erforderlich, das Schutzblech und die Kappe zu durchbohren und die Reling mit der Schraube M 5 x 12 mm zu befestigen.

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	08.06.2000 RD	2002-12-17 PR	2002-12-16 TS	2002-12-17 PR	2002-12-17 JF