

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7580 D YA XVS 125 Drag Star

Artikel: Schutzbügel

1 Schutzbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile oben:

1 x Sechskantschraube	DIN 933	M 8 x 20 mm
1 x Zahnscheibe	DIN 6797	M 8
1 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 8

Versetzung der Hupe

1 x Sechskantschraube	DIN 933	M 8 x 20 mm
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 8
1 x Sechskantmutter (selbtsichernd)	DIN 985	M 8

Versetzung der Blinker

2 x Sechskantschraube	DIN 933	M 6 x 35 mm
2 x Unterlegscheibe	DIN 9021	M 6
2 x Distanzrohr		18 x 4 x 10 mm

Zur Befestigung werden die original Muttern verwendet.

Befestigungsteile unten rechts und links:

2 x Lamellenstopfen für die Rohrenden

SRL 25

2 x Sechskantschraube	DIN 961	M 10 x 1,25 x 50 mm
2 x Zahnscheibe	DIN 6797	M 10
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10
2 x Sechskantkappe		SW 14



Bild 7580

Montagehinweis:

- Die Hupe muss bei Montage des Schutzbügels versetzt werden.
- Die Blinker müssen mit den Distanzrohren nach oben verlegt werden. Dazu wird das Distanzrohr zwischen Gabelbrücke und Blinker montiert.

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	23.06.2000 RD	23.06.2000 RD	26.06.2000 TS	10.07.2000 PR	13.07.2000 JF