

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7600 DGX YA XVS 950 A

Artikel: Schutzbügel, große Ausführung
 aus 38 mm Rohr

1 Schutzbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile oben:

1 x Blechplatte

Blechplatte an Motorrad:

2 x Sechskantschraube

DIN 931

M 8 x 30 mm

4 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 8

Schutzbügel an Blechplatte:

2 x Sechskantschraube

DIN 931

M 8 x 40 mm

4 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 8

2 x Sechskantmutter (selbtsichernd)

DIN 985

M 8

2 x Distanzrohr

18 x 4 x 15 mm

Befestigungsteile unten:

2 x Lamellenstopfen für die Rohrenden

SRL 38

2 x Sechskantschraube

DIN 931

M 8 x 30 mm

4 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 8



Bild 7600

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2009-09-01 PU			2009-10-06 JF	2009-10-06 JF

Montagehinweis:

- Montieren Sie die Blechplatte mit den aufgeführten Befestigungsteilen an das Motorrad.
- Schutzbügel mit den weiter aufgeführten Befestigungsteilen lose anschrauben, ausrichten und fest verschrauben.
- Das Distanzrohr 18 x 4 x 15 mm wird bei der oberen Befestigung zwischen Schutzbügel und Blechplatte montiert.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.