

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7616 P KA VN 900 Classic	Artikel: Packtaschenbügel
Best. Nr.: 7614 P KA VN 900 Classic, schwarz	Artikel: Packtaschenbügel

Passend für: VN 900 Classic + VN 900 Custom

1 Paar Packtaschenbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile vorn:

2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube	ISO 7380	M 8 x 70 mm
2 x Distanzrohr		18 x 4 x 20 mm
(Entfällt bei kombinierter Montage mit unserer Sissy Bar 6032 RG KA VN 900 Custom und unserem Rearrack 6031 RR KA VN 900 Custom)		

Befestigungsteile hinten:

2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube	ISO 7380	M 8 x 70 mm
2 x Distanzrohr		18 x 4 x 20 mm
(Entfällt bei kombinierter Montage mit unseren Rearrack's 7617 RR KA VN 900 Classic, 6031 RR KA VN 900 Custom und unserer Sissy Bar 6032 RG KA VN 900 Custom)		



Bild 7614

Montagehinweis:

- Die Schrauben erst auf einer Seite lösen und zusammen mit einem Packtaschenbügel wieder montieren. **(Nicht auf beiden Seiten gleichzeitig!)**
- Die Distanzrohre werden jeweils zwischen Packtaschenhalter und Chromblende montiert.
- Bei kombinierter Montage mit unserer Fahrer Sissy-Bar 7618 FRG KA VN 900 Classic sind die Befestigungsteile der Fahrer Sissy-Bar zu verwenden.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2006-11-06 PU	2011-03-22 TS		2011-04-15 PU	2011-04-19 JF