

## Stückliste und Anbauanleitung

**Best. Nr.:** 7671 SE KA ER 6n Bj.09

**Artikel:** Motorschutzbügel, stabil, schwarz

### 1 Paar Schutzbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

#### Befestigungsteile oben:

2 x Lamellenstopfen für die Rohrenden SRL 25

2 x Innensechskantschraube DIN 912 M 6 x 25 mm

4 x Unterlegscheibe DIN 9021 M 6

2 x Sechskantmutter (selbtsichernd) DIN 985 M 6

#### Befestigungsteile unten links:

1 x Lasche gerade 25 x 5 x 55 mm

#### Lasche an Motorrad:

1 x Sechskantschraube DIN 961 M 10 x 1,25 x 50 mm

1 x Unterlegscheibe DIN 125 M 10

#### Schutzbügel an Motorrad:

1 x Sechskantschraube DIN 933 M 10 x 25 mm

1 x Unterlegscheibe DIN 125 M 10

#### Befestigungsteile unten rechts:

1 x Lasche gerade 25 x 5 x 55 mm

#### Lasche an Motorrad:

1 x Sechskantschraube DIN 960 M 10 x 1,25 x 110 mm

1 x Unterlegscheibe DIN 125 M 10

#### Schutzbügel an Motorrad:

1 x Sechskantschraube DIN 933 M 10 x 25 mm

1 x Unterlegscheibe DIN 125 M 10

#### Befestigungsteile hinten:

2 x Lamellenstopfen für die Rohrenden SRL 25

2 x Gegenlasche geprägt

4 x Innensechskantschraube DIN 912 M 6 x 25 mm

8 x Unterlegscheibe DIN 9021 M 6

4 x Sechskantmutter (selbtsichernd) DIN 985 M 6

#### Befestigungsteile zum Versetzen der Hupe:

1 x Innensechskantschraube DIN 912 M 6 x 30 mm

2 x Unterlegscheibe DIN 125 M 6

1 x Sechskantmutter (selbtsichernd) DIN 985 M 6

1 x Distanzrohr 15 x 3 x 10 mm

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2009-10-20			2009-11-27 JF	2009-11-27 JF



Bild 7671

## Montagehinweis:

- Montieren Sie die Befestigungslaschen mit den aufgeführten Befestigungsteilen an das Motorrad.
- Montieren Sie den Schutzbügel mit den weiter aufgeführten Befestigungsteilen lose am Motorrad, Schutzbügel ausrichten und verschrauben.
- **Montieren Sie den Schutzbügel nur Seite für Seite.**
- Zur Montage des Schutzbügels ist es nötig die Hupe nach vorn zu versetzen, dazu tauschen sie die Originalschraube der Hupe gegen unsere Schraube M 6 x 30 mm, schieben dann das Distanzrohr auf die Schraube, Hupe aufschieben und mit der Mutter M 6 festziehen

## Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen, sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.**