

## Stückliste und Anbauanleitung

**Best. Nr.:** 7674 SE KA ER 6n

**Artikel:** Motorschutzbügel, Stabil, schwarz

### 1 Paar Schutzbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

#### Befestigungsteile oben:

4 x Lamellenstopfen für die Rohrenden		SRL 25
2 x Innensechskantschraube	DIN 912	M 6 x 25 mm
4 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 6
2 x Sechskantmutter (selbtsichernd)	DIN 985	M 6

#### Befestigungsteile unten links:

1 x Lasche

##### Lasche an Schutzbügel:

1 x Sechskantschraube	DIN 933	M 10 x 25 mm
1 x Zahnscheibe	DIN 6797	M 10
1 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10

##### Lasche an Motorrad:

1 x Sechskantschraube	DIN 931	M 10 x 70 mm
1 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10
1 x Sechskantmutter (selbtsichernd)	DIN 985	M 10
1 x Distanzrohr		18 x 4 x 10 mm

#### Befestigungsteile unten rechts:

1 x Lasche

##### Lasche an Schutzbügel:

1 x Sechskantschraube	DIN 933	M 10 x 25 mm
1 x Zahnscheibe	DIN 6797	M 10
1 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10

##### Lasche an Motorrad:

1 x Sechskantschraube	DIN 931	M 10 x 110 mm
1 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10
1 x Sechskantmutter (selbtsichernd)	DIN 985	M 10

#### Befestigungsteile hinten:

1 x Gewindestange		M 10 x 220 mm
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10
2 x Sechskantmutter (selbtsichernd)	DIN 985	M 10
1 x Distanzrohr ( <b>hinten links</b> )		18 x 4 x 10 mm



Bild 7674

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2006-06-04 PU	2006-12-29 JF		2006-12-29 PR	2006-12-29 JF



Bild 7674\_M1



Bild 7674\_M2

## Montagehinweis:

- Montieren Sie die Befestigungslaschen mit den aufgeführten Befestigungsteilen an das Motorrad
- Die Distanzrohre werden jeweils zwischen Lasche und Rahmen montiert
- Tauschen Sie die Original Gewindestange gegen unsere aus.
- Montieren Sie den Schutzbügel mit den weiter aufgeführten Befestigungsteilen lose am Motorrad  
Schutzbügel ausrichten und verschrauben.

## Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.**