

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7684 P KA Vulcan S

Artikel: Packtaschenbügel, schwarz

1 Paar Packtaschenbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile vorn:

Zur Montage werden die originalen Schrauben verwendet.

Befestigungsteile hinten:

1 Paar Montagehalter

(entfällt bei kombinierter Montage mit unserer Fahrer Sissy Bar 7687)

Montagehalter an Motorrad:

Zur Montage werden die originalen Schrauben verwendet.

Packtaschenbügel an Montagehalter:

2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube

ISO 7380

M 8 x 55 mm

2 x Sechskantmutter (selbtsichernd)

DIN 985

M 8

2 x Distanzrohr

18 x 4 x 20 mm

(entfällt bei kombinierter Montage mit unserer Sissy Bar 7686 oder unserem Rearrack 7685)

2 x Distanzrohr

18 x 4 x 15 mm

(nur bei kombinierter Montage mit unserer Sissy Bar 7686)



Bild 7684

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2016-08-03 PU			2016-08-11 JF	2016-08-11 JF



Bild 7684_M_H1



Bild 7684_M_H2



Bild 7684+85

Montagehinweis:

- Entfernen Sie beide Kunststoffblenden und den dahinterliegenden Metallhalter.
- Montieren Sie die beiliegenden Montagehalter mit den originalen Schrauben.
- Vordere original Schraube für den Packtaschenbügel entfernen.
- Packtaschenbügel mit den aufgeführten Befestigungsteilen montieren.
- Kunststoffblenden montieren.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben (falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.