

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7685 RR KA Vulcan S**Artikel:** Rearrack, schwarz**1 Rearrack**

1 x Stückliste und Anbauanleitung

1 x Aufkleber Zuladung max. 5 kg

Befestigungsteile oben:

1 x Innensechskanthalbrundkopfschraube

ISO 7380

M 8 x 25 mm

Befestigungsteile unten:

1 Paar Montagehalter

Montagehalter an Motorrad:

Zur Montage werden die original Schrauben verwendet

Rearrack an Montagehalter:

2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube

ISO 7380

M 8 x 35 mm

2 x Sechskantmutter (selbstsichernd)

DIN 985

M 8



Bild 7685

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2016-08-04 PU		2016-11-16 TS	2016-08-11 JF	2016-08-11 JF

Montagehinweis:

- Entfernen Sie beide Kunststoffblenden und den dahinterliegenden Metallhalter.
- Montieren Sie den beiliegenden Montagehalter mit den original Schrauben.
- Kunststoffblenden montieren.
- Rearrack mit den aufgeführten Befestigungsteilen montieren.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben (falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.