

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7712 G KA Z 900 Bj. 17

Artikel: Gepäckträger, schwarz

Passend für: Kawasaki Z 900, (ZR90) 2017-

1 Gepäckträger

1 x Stückliste und Anbauanleitung

1 x Aufkleber Zuladung max. 5 kg

Befestigungsteile vorn:

2 x Montagehalter doppelt abgewinkelt

Montagehalter an Motorrad:

4 x Innensechskantschraube

DIN 912

M 8 x 40 mm

4 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 8

4 x Distanzrohr

10 x 1 x 11 mm

Gepäckträger an Montagehalter:

2 x Sechskantschraube

DIN 933

M 8 x 25 mm

4 x Sechskantmutter (selbtsichernd)

DIN 985

M 8

4 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 8

Befestigungsteile hinten:

1 x Montagehalter 4-fach abgewinkelt

Montagehalter an Motorrad:

4 x Innensechskantschraube

DIN 912

M 6 x 25 mm

4 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 6

Gepäckträger an Montagehalter:

2 x Sechskantschraube

DIN 933

M 8 x 25 mm

4 x Sechskantmutter (selbtsichernd)

DIN 985

M 8

4 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 8



Bild 7712

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2017-10-18 TS			2018-02-26 JF	2018-02-26 JF



7712_M1



7712_M1A



7712_M2



7712_M3



7712_M4



7712_M5

Montagehinweis:

- Montieren Sie bei der vorderen Befestigung die doppelt abgewinkelte Montagelasche, mit den aufgeführten Befestigungsteilen, hinter den Soziusfußrastenhalter.
- Die Distanzrohre 10 x 1 x 11 mm werden jeweils in die Öffnungen des Fußrasten Halters geschoben (Bild 7712_M1+M1A).
- Beifahrersitz abnehmen.
- Die 4 Linsenkopfschrauben sowie die Kreuzschlitzschraube (entfällt bei der Montage) der Kennzeichenhalterung entfernen (Bild 7712_M2).
- Kennzeichenhalterung absenken.
- 4-fach abgewinkelten Montagehalter zwischen Rahmen und Kennzeichenhalter, mit den aufgeführten Befestigungsteilen, montieren (Bild 7712_M3+M4+M5).
- Gepäckträger mit den aufgeführten Befestigungsteilen lose an das Motorrad montieren.
- Alles ausrichten und fest verschrauben.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben (falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.