

## Stückliste und Anbauanleitung

**Best. Nr.:** 7768 DGX HO VT 1300 CX**Artikel:** Schutzbügel, große Ausführung

### 1 Schutzbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

#### Befestigungsteile oben:

2 x Gegenasche geprägt

4 x Innensechskantschraube

DIN 912

M 6 x 25 mm

4 x Sechskantmutter (selbtsichernd)

DIN 985

M 6

#### Befestigungsteile unten:

2 x Distanzrohr

18 x 4 x 61 mm

2 x Lamellenstopfen für die Rohrenden

SRL 38



Bild 7768

### Montagehinweis:

- Tauschen Sie bei der unteren Befestigung die original Distanzrohre gegen unsere 18 x 4 x 61 mm aus.
- Montieren sie nun den Schutzbügel mit den aufgeführten Befestigungsteilen lose an das Motorrad.
- Schutzbügel ausrichten und fest verschrauben.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben (falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

#### Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.**

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2010-09-23 PU			2010-11-16 JF	2010-11-16 JF