

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7810 TT HO SWT 400/600**Artikel:** Topcaseträger für Givi/Kappa Koffer**Passend für:** Silver Wing SWT 400/600**1 Gepäckträger****1x 7777 Schlosskit für Givi/Kappa Koffer**

1 x Stückliste und Anbauanleitung

1 x Aufkleber Zuladung max. 5 kg

Befestigungsteile:

4 x Innensechskanthalbrundkopfschraube

DIN 912

M 6 x 35 mm

4 x Unterlegscheibe

DIN 9021

M 6

4 x Sechskantmutter (selbstsichernd)

DIN 985

M 6

4 x Gummiunterlegscheibe

wie DIN 9021

M 6



Bild 7810

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2011-10-12 PU			2011-11-22 JF	2011-11-22 JF

Montagehinweis:

- Demontieren Sie den Original-Haltegriff (4 Schrauben).
- Die Plastikabdeckung unter dem Haltegriff entfernen.
- Die vorgeprägten Bohrlöcher sind durchzubohren und zu entgraten (Bohrer Ø 6,5 mm).
- **Achtung!** Gegen Verkratzen sichern.
- Gepäckträger mit den oben aufgeführten Befestigungsteilen montieren.
- Plastikabdeckung montieren.
- Haltegriff mit Gepäckträger montieren.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben (falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.