

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7811 KH HO SWT 400/600 **Artikel:** Kofferhalter für Givi/Kappa Cruiser Cases

1 Paar Kofferhalter

2 x 7777 Schlosskit für Givi/Kappa Koffer

1 x Stückliste und Anbauanleitung

2 x Aufkleber Zuladung max. 5 kg

Befestigungsteile vorn oben:

2 x Montagelasche

Montagelasche an Motorrad:

Original Schraube verwenden

Kofferhalter an Montagelasche:

2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube

ISO 7380

M 8 x 16 mm

2 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 8

Befestigungsteile hinten:

1 x Montagehalter gross

Montagehalter an Haltegriff:

4 x Blechschraube mit Sechskant

DIN 7976 Form C

4,8 x 19 mm

4 x Unterlegscheibe

DIN 9021

M 5

Kofferhalter an Montagehalter:

2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube

ISO 7380

M 8 x 16 mm

2 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 8

2 x Sechskantmutter (selbtsichernd)

DIN 985

M 8

Befestigungsteile unten links:

1 x Gegenlasche gerade mit Gewinde

1 x Sechskantschraube

DIN 933

M 8 x 20 mm

1 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 8

Befestigungsteile unten rechts:

1 x Sechskantschraube

DIN 931

M 8 x 60 mm

2 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 8

1 x Sechskantmutter (selbtsichernd)

DIN 985

M 8



Bild 7811

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2011-10-12 PU			2011-12-01 JF	2011-12-01 JF



Bild 7811_M

Montagehinweis:

- Demontieren Sie den Original-Haltegriff (4 Schrauben).
- Die Plastikabdeckung unter dem Haltegriff entfernen.
- Montagehalter gross mit den aufgeführten Befestigungsteilen unter dem Haltegriff montieren.
- Montagelaschen rechts und links in die Öffnungen legen.
- Original-Haltegriff wieder anbringen.
- Die Original Plastikabdeckung kann nicht wieder montiert werden.
- Montieren Sie den Kofferhalter mit den aufgeführten Befestigungsteilen, ausrichten und fest verschrauben.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben (falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.