

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7812 RL SU AN 400 Burgman Bj.07 **Artikel:** Reling für das Vorderrad Schutzblech

Passend für: Suzuki AN 400 Burgman 2007-2012 und 2013-

1 Reling

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile oben:

2 x Lasche abgewinkelt

Lasche an Motorrad:

Original Schrauben verwenden

Reling an Lasche:

2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube	DIN 912	M 6 x 55 mm
4 x Unterlegscheibe	DIN 9021	M 6
2 x Sechskantmutter (selbtsichernd)	DIN 985	M 6
2 x Distanzrohr		18 x 4 x 35 mm

Befestigungsteile unten:

2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube	DIN 912	M 6 x 30 mm
2 x Unterlegscheibe	DIN 9021	M 6
2 x Distanzrohr		18 x 4 x 10 mm



Bild 7812

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2013-11-11 PU			2013-11-12 JF	2013-11-12 JF

Montagehinweis:

- Drehen Sie die hinteren Original Kotflügelschrauben, von der Radseite aus, heraus.
- Schrauben Sie an dieser Position die Montagelasche mit der original Schraube an.
- Vordere Original Kotflügelschraube entfernen.
- Distanzrohr 18 x 4 x 10 mm in die Öffnung einlegen.
- Reling aufsetzen und mit den aufgeführten Befestigungsteilen leicht anschrauben.
- Das Distanzrohr 18 x 4 x 35 mm wird zwischen Montagelasche und Reling montiert.
- Reling ausrichten und fest verschrauben.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben (falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.



Bild 7812_M

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.