

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7817 KH SU AN 400 Burgman Bj.07

Artikel: Kofferhalter für Givi/Kappa
 Cruiser Cases

1 Paar Kofferhalter

2 x 7777 Schlosskit für Givi/Kappa Koffer

1 x Stückliste und Anbauanleitung

1 x Aufkleber Zuladung max. 5 kg

Befestigungsteile vorn:

2 x Blechschraube mit Sechskant	DIN 7976 Form C	4,8 x 38 mm
2 x Unterlegscheibe	DIN 9021	M 5
2 x Distanzrohr		13 x 2 x 12 mm

Befestigungsteile oben:

2 x Senkschraube mit Innensechskant	DIN 7991	M 6 x 25 mm
2 x Distanzrohr		13 x 2 x 10 mm

(Das Gewinde liegt hinter dem Gummistopfen am Haltegriff)

Befestigungsteile hinten:

2 x Gegenlasche gerade mit Gewinde		
2 x Sechskantschraube	DIN 933	M 8 x 20 mm
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 8



Bild 7817

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2008-04-06 PU			2008-06-02 JF	2008-06-02 JF



Bild 7817_M_V



Bild 7817_M_HU

Montagehinweis:

- Nehmen Sie die vordere Gummiauflage ab.
- Gummiauflage an den Befestigungspunkten ausschneiden und wieder anbringen.
- Den Kofferhalter mit den aufgeführten Befestigungsteilen montieren.
- Bei der hinteren Befestigung die Lasche von hinten (Kotflügel Seite) in den Rahmen einlegen.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.