

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7841 DG SU Intruder M800

Artikel: Schutzbügel, große Ausführung

1 Schutzbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile oben links:

1 x Lamellenstopfen für die Rohrenden

SRL 30

1 x Sechskantschraube

DIN 961

M 10 x 1,25 x 35 mm

1 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 10

1 x Distanzrohr

18 x 3,75 x 15 mm

Befestigungsteile oben rechts:

1 x Lamellenstopfen für die Rohrenden

SRL 30

1 x Sechskantschraube

DIN 961

M 10 x 1,25 x 45 mm

1 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 10

1 x Distanzrohr

18 x 3,75 x 25 mm

Befestigungsteile unten:

2 x Sechskantschraube

DIN 960

M 10 x 1,25 x 50 mm

2 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 10

2 x Distanzrohr

18 x 3,75 x 20 mm



Bild 7841

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2005-07-06 PU			2005-07-25 JF	2005-07-25 JF

Montagehinweis:

- Die Distanzrohre werden zwischen Schutzbügel und Rahmen montiert.
- Die Blinker müssen auf der Gabel um ca. 15 mm nach oben geschoben werden, damit Sie nicht am Schutzbügel anschlagen.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.