

## Stückliste und Anbauanleitung

**Best. Nr.:** 7842 LH SU Intruder M800

**Artikel:** Lampenhalter für Zusatzscheinwerfer

### 1 Lampenhalter

1 x Stückliste und Anbauanleitung

#### Befestigungsteile:

2 x Sechskantschraube

DIN 933

M 8 x 16 mm

2 x Zahnscheibe

DIN 6797

M 8

2 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 8



Bild 7842

### Montagehinweis:

- Lampenhalter mit den aufgeführten Befestigungsteilen lose an das Motorrad schrauben, ausrichten und festziehen.

#### Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.**

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2005-07-06 PU			2005-07-13 JF	2005-07-13 JF