

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7847 ST SU AN 650 Burgman

Artikel: Seitenträger für Givi/Kappa
(Monokey) Cruiser Cases

Passend für: AN 650 Burgman, AN 650 Burgman Executive

1 Paar Kofferhalter

2 x 7777 Schlosskit für Givi/Kappa Koffer

1 x Stückliste und Anbauanleitung

2 x Aufkleber Zuladung max. 5 kg

Befestigungsteile vorn:

1 Paar Halter

Halter an Motorrad:

2 x Senkschraube mit Innensechskant

DIN 7991

M 6 x 35 mm

2 x Distanzrohr

18 x 4 x 12,5 mm

Seitenträger an Halter:

4 x Gewindestift

DIN 913

M 4 x 5 mm

2 x Lamellenstopfen für die Rohrenden

SRL 22

Befestigungsteile oben:

4 x Senkschraube mit Innensechskant

DIN 7991

M 6 x 25 mm

4 x Distanzrohr

13 x 2 x 10 mm

Befestigungsteile hinten unten:

1 x Verbindungshalter

Halter an Rahmen:

2 x Zylinderschraube mit Innensechskant

DIN 912

M 6 x 70 mm

2 x Unterlegscheibe

DIN 9021

M 6

2 x Distanzrohr

18 x 4 x 44

Seitenträger an Halter:

2 x Sechskantschraube

DIN 933

M 8 x 20 mm

2 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 8



Bild 7847



Bild 7847_CC

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2009-01-21 PU	2018-08-28 TS	2018-09-11 JF		2018-09-11 JF



Bild 7847_M

Montagehinweis:

- Nehmen Sie die Gummiauflagen ab.
- Die Distanzrohre werden zwischen Halter und Kunststoffverkleidung montiert.
- Montieren Sie den Montagehalter mit den aufgeführten Befestigungsteilen.
- Nach der Montage die Gummiauflagen wieder anbringen.
- Alternativ kann die Gummiauflage an den Haltetaschen auch ausgeschnitten werden.
- Der rechte Halter ist auf der Unterseite mit R markiert (in Fahrtrichtung rechts).
- Schieben Sie den Kofferhalter in den vorderen Halter.
- Den Kofferhalter mit den aufgeführten Befestigungsteilen lose vormontieren, ausrichten und festziehen.
- Seitenträger bei der vorderen Befestigung mit dem Gewindestift arretieren.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.