

## Stückliste und Anbauanleitung

**Best. Nr.:** 7863 D TR Street Cup

**Artikel:** Schutzbügel

### 1 Schutzbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

#### Befestigungsteile oben:

2 x Montagehalter klein

#### Montagehalter an Motorrad:

2 x Sechskantschraube	DIN 931	M 12 x 110 mm
4 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 12
2 x Zahnscheibe	DIN 6797	M 12
2 x Sechskantmutter	DIN 934	M 12

#### Befestigungsteile unten:

2 x Montagehalter gross

#### Montagehalter an Motorrad:

2 x Sechskantschraube	DIN 931	M 12 x 90 mm
4 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 12
2 x Sechskantmutter (selbtsichernd)	DIN 985	M 12

2 x Lamellenstopfen für die Rohrenden SRL 25

#### Schutzbügel an Montagehalter:

4 x Sechskantschraube	DIN 933	M 10 x 25 mm
2 x Sechskantmutter (selbtsichernd)	DIN 985	M 10



Bild 7863

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2017-03-08 PU			2017-03-09 JF	2017-03-09 JF



Bild 7863\_MO



Bild 7863\_MU

Bild 7863\_MO

## Montagehinweis:

- Die beschriebene Montage Reihenfolge ist unbedingt einzuhalten.
- Obere Motorhalteschrauben entfernen.
- Montagehalter gerade mit den aufgeführten Befestigungsteilen montieren.
- Leicht festschrauben.
- Untere Motorhalteschrauben entfernen.
- Montagehalter gebogen mit den aufgeführten Befestigungsteilen montieren.
- Leicht festschrauben.
- Schutzbügel mit den weiter aufgeführten Befestigungsteilen lose vormontieren.
- Schutzbügel ausrichten und alles fest verschrauben.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben (falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

### Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.**