

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7900 BR TR Bonneville Bobber**Artikel:** Beifahrer Rack, schwarz**1 Beifahrer-Rack**

1 x Stückliste und Anbauanleitung

1 x Aufkleber Zuladung max. 5 kg

Befestigungsteile:

4 x Innensechskanthalbrundkopfschraube

ISO 7380

M 6 x 20 mm

4 x Unterlegscheibe

DIN 9021 PA

M 6

4 x Gummi Unterlegscheibe

DIN 9021

M 6 (17 x 6,4 x 2)

4 x Unterlegscheibe

DIN 9021

M 6

4 x Hutkopfsicherheitsmutter

DIN 986

M 6



Bild 7900

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2017-09-27 PK			2017-09-28 JF	2017-09-28 JF

Montagehinweis:

- Zur Montage des Beifahrer-Racks müssen 4 Bohrungen im Schutzblech angebracht werden.
 - Träger an gewünschter Position bringen.
 - Markierung anbringen.
 - Träger abnehmen, beide hinteren Kotflügel Streben lösen, Schutzblech ein wenig anheben und das Schutzblech mit geeignetem Material (z. B. Holzklötzchen) unterbauen.
 - Verwenden Sie eine Bohrmaschine mit Anschlag und ein Bohrer Ø 6,5.
 - Bohren Sie die 4 Löcher vorsichtig mit Anschlag (max. 3 mm) durch.
 - Löcher entgraten und mit geeignetem Schutzlack versiegeln.
 - Träger mit den aufgeführten Befestigungsteilen montieren.
 - Die Schraube wird von der Innenseite des Kotflügels her nach außen montiert.
- Montagereihenfolge von der Innenseite:
Schraube, Kunststoff Unterlegscheibe, Kotflügel, Gummiunterlegscheibe, Träger, Unterlegscheibe, Hutkopfmutter.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben
(falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
 - Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.