

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7901 DGX SU C 1800 R

Artikel: Schutzbügel, große Ausführung
 aus 38 mm Rohr

1 Schutzbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile oben:

2 x Lamellenstopfen für die Rohrenden

SRL 38

1 x Befestigungshalter

Befestigungshalter an Motorrad:

2 x Zylinderschraube mit Innensechskant

DIN 912

M 8 x 35 mm

2 x Unterlegscheibe

DIN 9021

M 8

Schutzbügel an Befestigungshalter:

2 x Sechskantschraube

DIN 933

M 10 x 25 mm

4 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 10

2 x Sechskantmutter (selbtsichernd)

DIN 985

M 10

Befestigungsteile unten:

Zur Montage werden die original Schrauben verwendet.



Bild 7901

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2009-04-02 PU			2009-07-17 JF	2009-07-17 JF

Montagehinweis:

- Lammellenstopfen eindrücken.
- Montieren Sie den Befestigungshalter an das Motorrad.
- Schutzbügel mit den aufgeführten Befestigungsteilen lose an das Motorrad montieren.
- Schutzbügel ausrichten und festziehen.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.