

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7905 LH SU C 1800 R**Artikel:** Lampenhalter für Zusatzscheinwerfer**1 Lampenhalter**

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile:

Zur Montage werden die original Schrauben verwendet.

Original Chrom Blende an Lampenhalter:

1 x Sechskantschraube

DIN 933

M 6 x 20 mm

1 x Unterlegscheibe

DIN 9021

M 6



Bild 7905

Montagehinweis:

- Original Blinkerhalter demontieren (Anschlüsse für die Blinker befinden sich im Scheinwerfergehäuse).
- Lampenhalter mit den aufgeführten Befestigungsteilen befestigen.
- Gummis vom Original Blinkerhalter umbauen

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2009-04-06 PU			2009-06-15 JF	2009-06-15 JF