

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7913 D TR Thruxton 1200

Artikel: Schutzbügel

1 Schutzbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile oben:

2 x Montagehalter klein

Montagehalter an Motorrad:

2 x Sechskantschraube	DIN 931	M 12 x 110 mm
4 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 12
2 x Zahnscheibe	DIN 6797	M 12
2 x Sechskantmutter	DIN 934	M 12

Befestigungsteile unten:

2 x Montagehalter gross

Montagehalter an Motorrad:

2 x Sechskantschraube	DIN 931	M 12 x 90 mm
4 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 12
2 x Sechskantmutter (selbtsichernd)	DIN 985	M 12

2 x Lamellenstopfen für die Rohrenden

SRL 25

Schutzbügel an Montagehalter:

4 x Sechskantschraube	DIN 933	M 10 x 25 mm
4 x Sechskantmutter (selbtsichernd)	DIN 985	M 10



Bild 7913

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2017-02-06 PU			2017-02-14 JF	2017-02-14 JF



Bild 7913_MO



Bild 7913_MU

Montagehinweis:

- Die beschriebene Montage Reihenfolge ist unbedingt einzuhalten.
- Obere Motorhalteschrauben entfernen.
- Montagehalter klein mit den aufgeführten Befestigungsteilen montieren.
- Leicht festschrauben.
- untere Motorhalteschrauben entfernen.
- Montagehalter gross mit den aufgeführten Befestigungsteilen montieren.
- Leicht festschrauben.
- Schutzbügel mit den weiter aufgeführten Befestigungsteilen lose vormontieren.
- Alles ausrichten und fest verschrauben.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben (falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.