

## Stückliste und Anbauanleitung

**Best. Nr.:** 7914 P TR Thruxton 1200

**Artikel:** Packtaschenbügel

### 1 Paar Packtaschenbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

#### Befestigungsteile vorn:

2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube	ISO 7380	M 8 x 50 mm
2 x Unterlegscheibe	DIN 9021	M 8
2 x Distanzscheibe	DIN 7349	M 8

(entfällt bei kombinierter Montage mit unserem Gepäckträger 7915)

#### Befestigungsteile hinten:

1 Paar Montagehalter

#### Montagehalter an Motorrad:

4 x Senkschraube mit Innensechskant	DIN 7991	M 8 x 20 mm
-------------------------------------	----------	-------------

#### Packtaschenbügel an Montagehalter:

2 x Sechskantschraube	DIN 933	M 8 x 70 mm
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 8
2 x Sechskantmutter (selbstsichernd)	DIN 985	M 8
2 x Distanzrohr		18 x 4 x 5 mm

(entfällt bei kombinierter Montage mit unserem Gepäckträger 7915)



Bild 7914

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2017-01-19 PU			2017-01-19 JF	2017-01-19 JF



Bild 7914\_MH

## Montagehinweis:

- Stoßdämpferschraube entfernen.
- Montagehalter mit den aufgeführten Befestigungsteilen montieren.
- Packtaschenbügel mit den weiter aufgeführten Befestigungsteilen montieren.
- Bei der vorderen Befestigung wird die dicke M8 Distanzscheibe DIN 7349 zwischen Stoßdämpfer und Packtaschenbügel montiert.
- Montagereihenfolge: Stoßdämpfer/dicke Unterlegscheibe/Packtaschenbügel.
- Diese Reihenfolge ist unbedingt einzuhalten.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben (falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

## Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.**