

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7918 D TR Bonneville T 120 **Artikel:** Schutzbügel
Best. Nr.: 7919 D TR Bonneville T 120, schwarz **Artikel:** Schutzbügel

1 Schutzbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile oben:

2 x Montagehalter gerade

Montagehalter an Motorrad:

2 x Sechskantschraube	DIN 931	M 12 x 105 mm
4 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 12
2 x Sechskantmutter (selbtsichernd)	DIN 985	M 12

Befestigungsteile unten:

1 Paar Montagehalter gebogen

Montagehalter an Motorrad:

2 x Sechskantschraube	DIN 931	M 12 x 90 mm
4 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 12
2 x Sechskantmutter (selbtsichernd)	DIN 985	M 12

2 x Lamellenstopfen für die Rohrenden SRL 25

Schutzbügel an Montagehalter:

4 x Sechskantschraube	DIN 933	M 10 x 25 mm
4 x Sechskantmutter (selbtsichernd)	DIN 985	M 10



Bild 7918

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2017-02-02 PU	2018-09-12 JF	2018-09-12 TS		2018-09-12 JF



Bild 7918_MO



Bild 7918_MU

Montagehinweis:

- Die beschriebene Montage Reihenfolge ist unbedingt einzuhalten.
- Obere Motorhalteschrauben entfernen.
- Montagehalter gerade mit den aufgeführten Befestigungsteilen montieren.
- Leicht festschrauben.
- Untere Motorhalteschrauben entfernen.
- Montagehalter gebogen mit den aufgeführten Befestigungsteilen montieren.
- Leicht festschrauben.
- Schutzbügel mit den weiter aufgeführten Befestigungsteilen lose vormontieren.
- Alles ausrichten und fest verschrauben.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben (falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.