

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7922 G TR Bonneville T 120	Artikel: Gepäckträger
Best. Nr.: 7923 G TR Bonneville T 120, schwarz	Artikel: Gepäckträger, schwarz

1 Gepäckträger

- 1 x Stückliste und Anbauanleitung
- 1 x Aufkleber Zuladung max. 5 kg

Befestigungsteile vorn:

2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube	ISO 7380	M 8 x 25 mm
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 8
2 x Unterlegscheibe	DIN 9021	M 8

Befestigungsteile hinten:

2 x Sechskantschraube	DIN 933	M 8 x 25 mm
4 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 8
2 x Distanzscheibe	DIN 7349	M 8



Bild 7922

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2017-02-07 PU			2017-02-20 JF	2017-02-20 JF

Montagehinweis:

- Der Originale Haltegriff muss demontiert werden und kann nach der Montage des Gepäckträgers **nicht** wieder montiert werden.
- Stoßdämpferschraube entfernen.
- Gepäckträger mit den aufgeführten Befestigungsteilen lose an das Motorrad montieren
- Bei der vorderen Befestigung wird die große Unterlegscheibe zwischen Stoßdämpfer und Gepäckträger montiert.
- Bei der hinteren Befestigung wird die 4 mm dicke Distanzscheibe zwischen Rahmen und Gepäckträger montiert.
- Alles ausrichten und fest verschrauben.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben
(falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.