

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7924 ST TR Bonneville T 120

Artikel: Seitenträger für Givi/Kappa (Monokey) Koffer

Best. Nr.: 7925 ST TR Bonneville T 120, schwarz

Artikel: Seitenträger für Givi/Kappa (Monokey) Koffer, schwarz

1 Paar Kofferhalter

2 x 7777 Schlosskit für Givi/Kappa Koffer

1 x Stückliste und Anbauanleitung

2 x Aufkleber Zuladung max. 5 kg

Befestigungsteile vorn oben (Stossdämpfer):

2 x Sechskantschraube

DIN 933

M 8 x 25 mm

2 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 8

2 x Distanzrohr

18 x 4 x 5 mm

(entfällt bei kombinierter Montage mit unseren Gepäckträgern 7922 + 7923)

2 x Unterlegscheibe

DIN 9021

M 8

Befestigungsteile vorn unten (Fussraste):

2 x Laschen 4-fach abgewinkelt

Laschen an Motorrad:

Original Mutter verwenden

Kofferhalter an Lasche:

Es werden die Befestigungsteile aus dem Schlosskit verwendet

Befestigungsteile mitte:

2 x Sechskantschraube

DIN 931

M 8 x 55 mm

2 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 8

2 x Distanzrohr

15 x 3 x 35 mm

Befestigungsteile hinten:

2 x Sechskantschraube

DIN 931

M 8 x 50 mm

2 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 8

2 x Distanzrohr

15 x 3 x 10 mm

(entfällt bei kombinierter Montage mit unseren Gepäckträgern 7922 + 7923)



Bild 7924

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2017-02-25 PU			2017-03-23 JF	2017-03-23 JF

Montagehinweis:

- Montieren Sie jeweils eine Seite komplett an das Motorrad.
- Stoßdämpferschraube entfernen.
- Hintere Original Schrauben vom Haltegriff entfernen.
- Original Mutter von der Fußrasten Befestigung entfernen.
- Kofferhalter mit den aufgeführten Befestigungsteilen an den Stoßdämpfer montieren.
- Bei der vorderen Befestigung wird die große Unterlegscheibe und das Distanzrohr 18 x 4 x 5 mm zwischen Stoßdämpfer und Kofferhalter montiert.
- Montagereihenfolge: Stoßdämpfer/Große Unterlegscheibe/Distanzrohr/Kofferhalter.
- Diese Reihenfolge ist unbedingt einzuhalten.
- Die Distanzrohre bei der mittleren und hinteren Befestigung zwischen Haltegriff und Kofferhalter mit den aufgeführten Befestigungsteilen montiert.
- Befestigung vorn unten:
- 4-Fach abgewinkelte Lasche auf die Fußrasten Schraube schieben und mit dem Kofferhalter verbinden.
- Die leicht abgewinkelte Seite an den Kofferhalter schrauben.
- Alles ausrichten und fest verschrauben.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben (falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.