

## Stückliste und Anbauanleitung

<b>Best. Nr.:</b> 7930 ST TR Street Twin	<b>Artikel:</b> Seitenträger für Givi/Kappa (Monokey) Koffer
<b>Best. Nr.:</b> 7931 ST TR Street Twin, schwarz	<b>Artikel:</b> Seitenträger für Givi/Kappa (Monokey) Koffer, schwarz

- 1 Paar Kofferhalter**  
**2 x 7777 Schlosskit für Givi/Kappa Koffer**  
 1 x Stückliste und Anbauanleitung  
 2 x Aufkleber Zuladung max. 5 kg

### Befestigungsteile vorn oben (Stossdämpfer):

2 x Sechskantschraube	DIN 933	M 8 x 25 mm
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 8
2 x Distanzrohr		18 x 4 x 5 mm
(entfällt bei kombinierter Montage mit unseren Gepäckträgern 7928 + 7929)		
2 x Unterlegscheibe	DIN 9021	M 8

### Befestigungsteile vorn unten (Fussraste):

2 x Laschen 4-Fach abgewinkelt

Laschen an Motorrad:

Original Mutter verwenden

Kofferhalter an Lasche:

Es werden die Befestigungsteile aus dem Schlosskit verwendet

### Befestigungsteile mitte:

1 Paar Montagehalter

Montagehalter an Motorrad:

4 x Senkschraube mit Innensechskant      DIN 7991      M 8 x 20 mm

Kofferhalter an Montagehalter:

2 x Sechskantschraube	DIN 933	M 8 x 70 mm
4 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 8
2 x Sechskantmutter (selbstsichernd)	DIN 985	M 8
2 x Distanzrohr		18 x 4 x 48 mm

### Befestigungsteile hinten:

2 x Sechskantschraube	DIN 933	M 8 x 60 mm
4 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 8
2 x Sechskantmutter (selbstsichernd)	DIN 985	M 8
2 x Distanzrohr		18 x 4 x 25 mm
(entfällt bei kombinierter Montage mit unseren Gepäckträgern 7928 + 7929)		
2 x Distanzrohr		18 x 4 x 20 mm
(nur bei kombinierter Montage mit unseren Gepäckträgern 7928 oder 7929 verwenden)		

### Sitzbankschloss versetzen:

2 x Senkschraube mit Innensechskant	DIN 7991	M 6 x 30 mm
2 x Distanzrohr		18 x 4 x 5 mm

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2017-02-25 PU			2017-03-23 JF	2017-03-23 JF



Bild 7930



Bild 7930\_MH1



Bild 7930\_MH2



Bild 7930\_M Sitzbankschloß

## Montagehinweis:

- Montieren Sie jeweils eine Seite komplett an das Motorrad.
- Sitzbank abnehmen.
- Stoßdämpfer schraube entfernen.
- Original Mutter von der Fußrasten Befestigung entfernen.
- Montagehalter Mitte mit den aufgeführten Befestigungsteilen an das Motorrad montieren.
- Kofferhalter mit den aufgeführten Befestigungsteilen an den Stoßdämpfer montieren.
- Bei der vorderen Befestigung wird die Große Unterlegscheibe und das Distanzrohr 18 x 4 x 5 mm zwischen Stoßdämpfer und Kofferhalter montiert.
- Montagereihenfolge: Stoßdämpfer/Große Unterlegscheibe/Distanzrohr/Seitenträger.
- Diese Reihenfolge ist unbedingt einzuhalten.
- Die Distanzrohre bei der mittleren und hinteren Befestigung zwischen Haltegriff und Kofferhalter mit den aufgeführten Befestigungsteilen montieren.
- Befestigung vorn unten:
- 4-Fach abgewinkelte Lasche auf die Fußrasten Schraube schieben und mit dem Kofferhalter verbinden.
- Die leicht abgewinkelte Seite an den Kofferhalter schrauben.
- Alles ausrichten und fest verschrauben.
- Die Distanzrohre 18 x 4 x 5 mm werden zwischen Sitzbankschoss und Rahmen montiert.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben (falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

## Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.**