

## Stückliste und Anbauanleitung

**Best. Nr.:** 6194 FRG HD Breakout

**Artikel:** Fahrer Sissy Bar mit Kissen und Gepäckträger

**Best. Nr.:** 6195 FRG HD Breakout schwarz glänzend

**Artikel:** Fahrer Sissy Bar mit Kissen und Gepäckträger schwarz glänzend

**1 x Fahrer Sissy Bar**

**1 x 7136 Kissen „RG“ mittel**

1 x Stückliste und Anbauanleitung

1 x Aufkleber Zuladung max. 5 kg

### Befestigungsteile vorn:

2 x Sechskantschraube

DIN 933

3/8" UNC x 2 1/4" (57 mm)

2 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 10

2 x Distanzrohr

18 x 4 x 5 mm

### Befestigungsteile hinten:

1 x Innensechskanthalbrundkopfschraube

ISO 7380

M 8 x 30 mm

1 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 8

1 x Sechskantmutter (selbtsichernd)

DIN 985

M 8


1 x Distanzrohr mit Bund

18 x 4 x 12 mm

1 x Unterlegscheibe

DIN 9021 PA

M 8



Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	20170510 PK			20170704 JF	20170704 JF

## Montagehinweis:

- Seitliche Original Schrauben entfernen.
- Beifahrer Sitz abnehmen und den Gewindekorb entfernen.
- Kunststoff Unterlegscheibe und Distanzrohr mit Bund auf den Kotflügel legen.
- Sissy Bar aufsetzen und mit den aufgeführten Befestigungsteilen montieren.
- Die Distanzrohre werden zwischen Blende und Sissy Bar montiert.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben.  
(falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

### Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einspraysen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.**